



## Sonic Shaker prenosna vibrirajoča budilka Model SBP100



### SPLOŠNI PODATKI

MOČ: DC 3V (1.5V 2 kosa velikosti AA) in  
DC 1.5V (1.5V 1kos velikosti AAA)

### HEME IN NAVODILA ZA PRENOSNO VIBRIRAJOČO BUDILKO SBP100



- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. VKLOP/IZKLOP ALARMA  | 7. DREMEŽ/OSVETILITEV      |
| 2. NASTAVITEV URE       | 8. INDIKATOR ALARMA        |
| 3. NASTAVITEV ALARMA    | 9. INDIKATOR URNEGA NAČINA |
| 4. URA                  | 10. PROSTOR ZA BATERIJE    |
| 5. MINUTE               | 11. TEST TIPKA             |
| 6. GUMB ZA NAČIN ALARMA |                            |

## NAVODILA

(v pomoč pri nastavljanju glejte zgornje slike)

### 1) VSTAVLJANJE BATERIJ

1.1. Odstranite spodnji pokrovček (10.), vstavite 1 AAA baterijo namenjeno uri in 2 AA bateriji namenjeni alarmu/vibratorju.

1.2. Pri vstavljanju baterij, upoštevajte njihov pravi položaj, tako kot je označeno v notranjosti predala za baterije.

### 2) MENJAVA BATERIJ

2.1. Ko postane LCD zaslon zatemnjen, je čas za menjavo AAA baterij.

2.2. Ko postane zvok za alarm slabši ali glasnost nizka ali vibrator prične vibrirati počasi je znak, da so baterije prazne. Prazne baterije zamenjajte pravočasno in s tem preprečite njihovo zlitje.

### 3) VZDRŽEVANJE

3.1. Če naprave ne boste uporabljali dolgo časa, iz nje odstranite baterije in s tem preprečite njihovo zlitje.

3.2. Pri potovanju z napravo svetujemo, da odstranite baterije namenjene vibriranju/alarmu (2x AA velikost), in se tako izognite praznjenju baterij, kajti med vožnjo bi lahko pomotoma pritisnili gumb za osvetlitev.

### NASTAVITEV URE IN ALARMA (glejte slike)

#### 4) NASTAVITEV URE

4.1. Pritisnite in držite gumb za nastavev ure (2), nato pritisnite gumb za uro (4), dokler se ne prikaže pravilna ura. Ne pozabite nastaviti 12/24 urni način. Kadar je izbran 24 urni način, je na zaslonu prikazan »P« (9).

4.2. Pritisnite in držite gumb za nastavev ure (2), nato pritisnite gumb za minute (5), dokler se ne prikaže pravilen čas.

4.3. Za izbiro 12 ali 24 urnega načina uporabite gumb za izbiro urnega načina (12).

#### 5) NASTAVITEV ALARMA

5.1. Pritisnite in držite gumb za nastavev alarma (3), nato pritisnite gumb za uro (4), dokler se ne prikaže pravilna ura. Ne pozabite nastaviti 12/24 urni način. Kadar je izbran 24 urni način, je na zaslonu prikazan »P« (9).

5.2. Pritisnite in držite gumb za nastavev alarma (3), nato pritisnite gumb za minute (5), dokler se ne prikaže pravilen čas.

### DELOVANJE ALARMA (glejte slike)

#### 6) Nastavite čas alarma, kot je to navedeno v »NASTAVITEV ALARMA«.

6.1. Prestavite gumb vklop/izklop alarma (1) na »ON«. Po vklopu alarma se zgoraj na zaslonu prikaže indikator alarma (8). Alarm je nastavljen da se samodejno vklopi ob nastavljenem času.

6.2. Izberite način bujenja, in sicer ali bo vibriralo, brnelo ali pa vibriralo in brnelo. Izberite ga z gumbom za izbiro načina alarma (6). VIB- vibriranje, BUZZ- brnenje.

6.3. Ob zvonjenju alarma, pritisnite »ALARM OFF« (3) in ga s tem ugasnite. Alarm se bo ponovno oglasil naslednji dan ob istem času.

6.4. Ob zvonjenju alarma, pritisnite gumb »SNOOZE/LIGHT«, s tem se bo alarm ugasnil in se bo vrnil čez približno 4 minute. Ta postopek lahko ponavljate po svoji želji.

6.5. Če želite trajno ugasniti alarm, prestavite gumb vklop/izklop alarma (1) na »OFF«.

### NOČNA LUČKA (glej slike)

7) Za branje ure ponoči, pritisnite in držite gumb »SNOOZE/LIGHT« (7).

### TEST TIPKA

8) Test tipko (11) pritisnite, če želite demonstrirati brnenje in vibriranje naprave, takrat ko nimate vklopljenega alarma. Za testiranje vibriranja in brnenja prestavljajte gumb za izbiro načina alarma (1) na željena mesta, vibriranje, brnenje, ali oboje ter tako izkusite načine delovanja.

